



INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA.

INSTRUÇÃO DE MOTAGEM FECHADURA 2400

- Para portas com espessura de 35 á 40mm
- Fazer alojamento para fechadura, de modo que ela encaixe sem pressão;
- Posicionar a concha, inserindo o cilindro;
- Verificar a medida do alojamento conforme o desenho;
- Conferir a medida da concha e fazer o rebaixo na madeira de acordo com a profundidade, dos dois lados;
- Fixar a fechadura com os parafusos;
- Fixar a concha com os parafuos, para melhor fixação sugerimos utilização de cola adesiva no fundo da concha;
- Fixar o cilindro com o parafuso;
- Posicionar a contra testa no batente e fixar com os parafusos.

31CC0058000000

Alojamento da concha 0167/168

□ 58mm máx.
□ 56 mm mín.



48 mm máx.
46mm mín.

