



- Introduza o ferro maciço no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado.
- Após instalação das guarnições, posicionar as arruelas de nylon, conforme figura.
- Colocar as maçanetas, e apertar com os parafusos M6