



FECHADURAS E FERRAGENS

Instruções para instalação da fechadura IMAB

31CC0036000000

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

Acionador
Trinco

Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

Acionador
Trinco

Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

Contratesta
Fechadura
Guarnição
Cilindro

Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

Rasgo da Tranqueta
Chave de Emergência

As fechaduras para banheiro contêm uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

7

Centro da porta
Maçaneta
Parafuso
Haste bipartida
Chave Allen

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique que os parafusos estejam devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

1 Fixadores Nylon
2 Parafusos
3 Roseta e entrada
Fechadura na porta

Com a fechadura montada, Montar os Fixadores 1 com os parafusos 2. Montar a roseta da maçaneta e a entrada 3. Repetir o processo no outro lado da porta.