FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

03/03/2023

Dsps104

DUNA 2
0915



Informações Produto.

Produto:	CJ1557E17PP00	FEC DUNA2 ZMK M0915Z ES0057 EZ1750 PP	- JG
Modelo:	DUNA 2		
Material:	ZAMAK		
Acabamento:	PP - PINTADO PRETO		

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação:	Externo	Trafego:	Intenso	Segurança:	Alta
Distância Broca:	55 MM	Grau Corrossão	cond severas		

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
FC CH T. FALSA FC1750 INX PP NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX PP NEW	1,00	PC
FECH EXT 1750 INX 0S	1,00	PC
GUARN 0057 LAT F 3000 C/P PP	1,00	PR
MACANETA DUNA2 0915 ZMK PP	1,00	PR
PF SAQ. PF0098 NYL ZP SAQ. 98 FD86/122	1,00	PC

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN

7 891896 511854

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA BASICS DO MODELO DUNA 2 1557 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO PP - PINTADO PRETO COMPOSTO DE ESPELHO - 0057 FECHADURA 1750 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

Instrução Montagem

1



Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura,observando sua altura em relação ao piso

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2



Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3



Fechadura Linha 1000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4



Fechadura Linha 4000
Se necessário
reverter o trinco.
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5



Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta, Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6



As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA



Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas.
Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES



Com a fechadura montada,
Montar os fixadores (1) com os parafusos (2)
Montar a roseta ou maçaneta e o espelho (3)
Repetir o processo no outro lado da porta