FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

03/03/2023

Dsps104

DUNA 2
0915



Informações Produto.

Produto:	CJ1557I18CR00R FEC DUNA2 ZMK M0915Z ES0057 IR1851 CR C/ F- JG
Modelo:	DUNA 2
Material:	ZAMAK
Acabamento:	CR - CROMADO

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação:	Interno	Trafego:	Intenso	Segurança:	Media
Distância Broca:	55 MM	Grau Corrossão	c umid c interperies		

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW RED	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW RED	1,00	PC
FECH INT 1851 INX NR	1,00	PC
GUARN 0057 LAT F 5100 C/P CR	1,00	PR
MACANETA DUNA2 0915 ZMK CR	1,00	PR
PF SAQ. PF0098 NYL CR SAQ. 98 FD86/122	1,00	PC

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN 7 891896 096986

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA BASICS DO MODELO DUNA 2 1557 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CR - CROMADO COMPOSTO DE ESPELHO - 0057 FECHADURA 1851 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

Instrução Montagem

1



Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura,observando sua altura em relação ao piso

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2



Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3



Fechadura Linha 1000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4



Fechadura Linha 4000
Se necessário
reverter o trinco.
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5



Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta, Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6



As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA



Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas.
Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES



Com a fechadura montada,
Montar os fixadores (1) com os parafusos (2)
Montar a roseta ou maçaneta e o espelho (3)
Repetir o processo no outro lado da porta