FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

03/03/2023

Dsps104

DUNA 2
0915



Informações Produto.

Produto:	CJ1566E13CR00K FEC DUNA2 ZMK M0915Z R0066 EZ1300 CR CIL - JG
Modelo:	DUNA 2
Material:	ZAMAK
Acabamento:	CR - CROMADO

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação:	Externo	Trafego:	Medio	Segurança:	Media
Distância Broca:	40 MM	Grau Corrossão	c umid c interperies		

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0066 LAT F 3000 C/P CR	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1300 INX	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1400 INX XL	1,00	PC
FECH EXT 1300 INX CIL ZAMAK CR	1,00	PC
MACANETA DUNA2 0915 ZMK CR	1,00	PR
PF SAQ. PF0098 NYL CR SAQ. 98 FD86/122	1,00	PC
ROSETA 0066 LAT C/P CR	1,00	PR

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN

7 891896 873396

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA BASICS DO MODELO DUNA 2 1566 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CR - CROMADO COMPOSTO DE ROSETA - 0066 FECHADURA 1300 COM DISTANCIA DE BROCA DE 40 MM

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

Instrução Montagem

1



Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura,observando sua altura em relação ao piso

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2



Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3



Fechadura Linha 1000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4



Fechadura Linha 4000
Se necessário
reverter o trinco.
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5



Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta, Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6



As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA



Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas.
Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES



Com a fechadura montada,
Montar os fixadores (1) com os parafusos (2)
Montar a roseta ou maçaneta e o espelho (3)
Repetir o processo no outro lado da porta