FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

12/09/2018

TESCA 0980

Foto Ilustrativa



Informações Produto.

Produto:	CJ8041I13CR00	FEC TESCA M0980Z R0041 IZ1300 CR	- JG
Modelo:	TESCA		
Material:	ZAMAK		
Acabamento:	CR - CROMADO		

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação:	Interno	Trafego:	Medio	Segurança:	Media
Distância Broca:	40 MM	Grau Corrossão	c umid c interperies		

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0041 INX F 5100 C/P XP	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1300 INX	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1400 INX XL	1,00	PC
FECH INT 1300 INX NR	1,00	PC
MACANETA TESCA 0980 ZMK CR	1,00	PR
PF SAQ. PF0122 NYL CR S.C.SAQ. 122	1,00	PC
ROSETA 0041 INX C/P XP	1,00	PR

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN 7 891896 628873

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO TESCA MA0980 ,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMADO - CR , COMPOSTO DE ROSETA - 0041 EM ACO INOX , FECHADURA 1300 INTERNA COM DISTÂNCIA BROCA 40 MM TIPO I ,CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 2- SEGURANÇA MÉDIA, 3- COM UMIDADES E INTEMPÉRIES.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura,observando sua altura em relação ao piso



1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2



Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3



Fechadura Linha 1000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4



Fechadura Linha 4000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5



Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta, Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6



As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA



Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas.
Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar quedas das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES



Com a fechadura montada,
Montar as Rosetas (1) com os parafusos (2)
Montar a roseta da maçaneta e a espiga (3)
Repetir o processo no outro lado da porta