FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

12/09/2018

ODIN
0997



Foto Ilustrativa

Informações Produto.

Produto: **CJ9758E13CR00K** **FEC ODIN M0997Z ES0058 EZ1300 CR CIL ZMK - JG**

Modelo: **ODIN**

Material: **ZAMAK**

Acabamento: **CR - CROMADO**

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Externo** Trafego: **Medio** Segurança: **Media**

Distância Broca: **40 MM** Grau Corrossão **c umid c interperies**

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
FC CH T. FALSA FC1300 INX	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1400 INX XL	1,00	PC
FECH EXT 1300 INX CIL ZAMAK CR	1,00	PC
GUARN 0058 LAT F 1400 EXT C/P CR	1,00	PR
MACANETA ODIN 0997 ZMK CR	1,00	PR

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN 7 891896 911975

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO ODIN MA0997 ,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMADO - CR , COMPOSTO DE ESPELHO - 0058 EM LATAO , FECHADURA 1300 EXTERNA COM DISTÂNCIA BROCA 40 MM TIPO I ,CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 2- SEGURANÇA MÉDIA, 3- COM UMIDADES E INTEMPÉRIES.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura,observando sua altura em relação ao piso



1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2



Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3



Fechadura Linha 1000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4



Fechadura Linha 4000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5



Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta, Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6



As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA



Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas.
Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar quedas das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES



Com a fechadura montada,
Montar as Rosetas (1) com os parafusos (2)
Montar a roseta da maçaneta e a espiga (3)
Repetir o processo no outro lado da porta