FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

02/03/2023

Dsps104

LEMY
09F7

Informações Produto.

Produto:	**CJF796B19XPTAR FEC LEMY M09F7 R0096 BR1952 XP MAD TA C/ JG**
Modelo:	**LEMY**
Material:	**INOX**
Acabamento:	**XPTA - INOX POLIDO MAD TE**

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação:	**Banheiro**	**Trafego:**	**Intenso**	**Segurança:**	**Media**
Distância Broca:	**55 MM**	**Grau Corrossão**	**s umid s interperies**		

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN 7 891896 095316

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO LEMY F796 MATERIAL EM AÇO INOX NO ACABAMENTO XPTA - INOX POLIDO MAD TECA COMPOSTO DE ROSETA - 0096 FECHADURA 1952 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura,observando sua altura em relação ao piso



1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2



Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3



Fechadura Linha 1000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4



Fechadura Linha 4000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5



Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta, Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6



As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA



Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas.
Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar quedas das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES



Com a fechadura montada,
Montar as Fixadoras (1) com os parafusos (2)
Montar a roseta na maçaneta e a espiga (3)
Repetir o processo no outro lado da porta